



ENERG
енергия · ενεργεια



KLIMA

R 3224 X



Icon showing a window, a lamp, and a heater with wavy lines, representing room heating power.

2,4
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

PRODUCTFICHE

F FICHE DE PRODUIT
D PRODUKTDATENBLATT
DK DATABLAD
E FICHA DE PRODUCTO
GB PRODUCT FICHE
I SCHEDA PRODOTTO

NL PRODUCTKAART
P FICHA DE PRODUTO
PL KARTA PRODUKTU
S PRODUKTBLAD
SLO PRODATKOVNA KARTICA

F D DK E GB I	NL P PL S SLO	
MARQUE - MARKE - MÆRKE - MARCA - BRAND - MARCHIO	MERK - MARCA - MARKA - MÄRKE - BLAGOVNA ZNAMKA	
Modèle - Modell - Model - Modelo - Model - Modello	Model - Modelo - Model - Modell - Model	R 3224 X
Classe d'Efficacité Énergétique Energieeffizienzklasse Energieeffizienzindex Clase de eficiencia energética Energy Efficiency Class Classe di Efficienza Energetica	Energie-effizienteklasse Classe de Eficiência energética Klasa efektywności energetycznej Energieeffektivitetsklass Razred enerjske učinkovitosti	A
Indice d'efficacité énergétique Energieeffizienzindex Energieeffektivitetsindexset Índice de eficiencia energética Energy Efficiency Index Índice di efficienza energetica	Energie-effizient-index Índice de eficiência energética Współczynnik efektywności energetycznej Energieeffektivitetsindex Indeks enerjske učinkovitosti	90%
Puissance thermique directe (kW) Direkte Wärmeleistung (kW) Direkte varmeydelse (kW) Potencia calorífica directa (kW) Direct heat output (kW) Potenza termica diretta (kW)	Direct verwarmingsvermogen (kW) Potência térmica direta (kW) Bezpośrednia moc cieplna (kW) Direkta värmeeffekten (kW) Neposredna toplotna moč (kW)	2,4 kW
Puissance thermique indirecte (kW) Indirekte Wärmeleistung (kW) Indirekte varmeydelse (kW) Potencia calorífica indirecta (kW) Indirect heat output (kW) Potenza termica indiretta (kW)	Indirect verwarmingsvermogen (kW) Potência térmica indireta (kW) Pośrednia moc cieplna (kW) Indirekta värmeeffekten (kW) Posredna toplotna moč (kW)	N.A.
Rendement utile à la puissance thermique nominale (%) Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%) Virkningsgrad ved nominel varmeydelse (%) Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal (%) Useful energy efficiency at nominal heat output (%) Efficienza energetica utile alla potenza nominale (%)	Bruikbare energie-efficiëntie bij minimale belasting (%) Eficiência energética útil na saída de calor nominal (%) Użyteczna efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej (%) Virkningsgrad ved minste varmeydelse (%) Korisna enerjska učinkovitost pri nazivni toplotni moči (%)	90%
Rendement utile à la charge minimale (%) Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (%) Virkningsgrad ved minste varmeydelse (%) Eficiencia energética útil a carga mínima (%) Useful energy efficiency at minimum load (%) Efficienza energetica utile al carico minimo (%)	Bruikbare energie-efficiëntie bij minimale belasting (%) Eficiência energética útil à carga mínima (%) Użyteczna efektywność energetyczna przy minimalnym obciążeniu (%) Energieeffektivitet användbar för den minsta belastning (%) Korisna enerjska učinkovitost pri minimalni obremenitvi (%)	N.A.
<p>Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions. Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung. Overhold advarslerne og angivelserne for installation og vedligeholdelse, som angivet i kapitel i brugsvejledningen. Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones. Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni. Neem waarschuwingen en instructies voor installatie en periodiek onderhoud in acht zoals aangegeven in de hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Respeitar as advertências e as indicações de instalação e manutenção periódica referidas nos capítulos do manual de instruções. Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji i okresowej konserwacji podanych w rozdziałach w instrukcji obsługi. Följ de anvisningar och indikationer för installation och periodiskt underhåll som beskrivs i kapitlen i bruksanvisningen. Upoštevuajte opozorila in navodila za namestitvev in redno vzdrževanje, navedena v poglavjih priločnika z navodili.</p>		